

<mark>注:200 系列 7 寸一体机 HMI22x-R/T,陆续更名为 H7-22xR/T,仅名称更改。</mark>

1.产品概述

工贝一体机, 由组态屏和 PLC 两部分组成, 组态屏部分使用 MCGS Pro 编程软件, PLC 部分使用 S7 编程软件,选型如下:

型号	HMI222	HMI22	HMI228	H7SR/T10	H7SR/T20	H7SR/T30	H10SR/T	H10SR/T	H10SR/T
	-K/I 4-K/I -K/I					<u>10</u> 2030 山のSVVV 変元			
川周分夘				日75333 余沙					
外观缩略图									
屏尺寸	7 英寸					10 英寸			
组态屏软件和	编程软件。MCCS			Dro 刊号, TDC7029K+		编程软件: MCGS Pro 型号:			
屏型号选择	9冊7王7八7十: MUGS			110 至 4: IIC/032Kt			TPC1031Kt		
分辨率	800×480					1024×600			
触摸方式	电阻式								
存储	128M								
组态屏的 485 口	2路(DB9接头1路,接线端子1路)								
组态屏 USB 口	1路(Type A母头,可连鼠标、键盘、U盘下载程序)					载程序)			
PLC 编程型号	STEP 7-MicroWIN V4.0 (老款 200 编程软件)			STEP 7-MicroWIN SMART (新款 Smart 编程软件)		
PLC 编程型号		CPU226		SR/T10	SR/T20	SR/T30	SR/T10	SR/T20	SR/T30

www.jngbdz.com

PLC 数字量输入	8路	14 路	16路	6路	12 路	18 路	6路	12 路	18 路
PLC 数字量输出	6 路继电 器/晶体 管	10 路继 电器/晶 体管	14 路继 电器/晶 体管	4 路继电 器/晶体管	8 路继电器 /晶体管	12 路继电 器/晶体 管	4 路继电 器/晶体 管	8 路继电 器/晶体 管	12 路继 电器/晶 体管
PLC 模拟量输入	4路(电压或电流)		2(电压或电流)		4(电压或 电流)	2(电压重	或电流)	4(电压或 电流)	
PLC 模拟量输出	2路(电压和电流)		1(电压或电流)		2(电压或 电流)	1(电压重	或电流)	2(电压或 电流)	
PLC 的 485 接口	2 路 (DB9 接头 1 路,接线端子 1 路)			1路(DB9 :	接头1路)	2路(DB9 接头1路, 接线端子 1路)	1路(DB9 :	接头1路)	2路(DB9 接头1 路,接线 端子1 路)
PLC 扩展口	仅支持连接工贝 200PLC 标准 模块或经济型模块			仅支持连接工贝 Smart PLC 经济型模块					
一体机网口	1 路(仅属于触摸屏,默认 IP: 200.200.200.190 可下载触摸 屏程序,可与触摸屏通讯)			交换机,可同 和 PLC	换机,可同时下载或通讯触摸屏(默认 IP: 192.168.2.2 和 PLC(默认 IP: 192.168.2.1))			. 168. 2. 2)	
外观尺寸	226×163×58						273×192×55mm(长×宽×厚)		<宽×厚)
开孔尺寸	215			×152 mm			261×180 mm		
电源				24	24VDC (最小 20W)				

2.编程说明

2.1 一体机由组态屏和 PLC 两部分组成,组态屏部分使用 MCGS Pro 编程软

程。HxSxxx系列一体机使用 S7-Smart 编程软件 编程软件

2.2 HMI22X 系列一体机组态屏部分和 PLC 部分内部通过串口固定连接,组态屏占用的是 COM1,选择如下图:

● 2880 - 3				
日 🧼 通用串				
- W. YES10 1	□∑设备0 通用串□>	2设备]		
心 设备	10L西门子_S7200PPI」			
()酒()	田忠口沿各居性编辑			
	1中口以用/高江洲根			
1	基本属性	A		
		[]		
	设备属性名	设备属性值		
	设备注释	通用串口、设备		
	初始工作状态	1 - 启动		
	最小采集周期(ms)	1000		
	串口端口号(1~255)	0 - COM1		
	通讯波特率	6 - 9600		
	数据位位数	1 - 8位		
	停止位位数	0 - 1位		
	10, 100, 140, 6, 44, 15	o /⊞↓ ≿ a∆		

PLC 占用的是 PORT1。两者通讯使用 PPI 协议, PLC 端无需设置和编程, 一般使用默认即可。

2.3 HxSxxx 系列一体机带一路网口,内置交换机功能,此网口与组态屏的网口(默认 IP:192.168.2.2)和 PLC 的网口(默认 IP:192.168.2.1)连接。编程时,触摸屏编程软件和 PLC 编程软件可以同时通过此网口下载程序。

PLC 和触摸屏内部通讯也通过此网口,所以 PLC IP 地址和触摸屏 IP 地址要设置同网段。在 MCGS 通讯窗口中直接使用 Smart 驱动并设置 PLC IP 地址即可。如下图:

田TCD/ID设备居性编辑		
基本属性 设备测试		
· ·		
设备属性名	设备	属性值
	通用TCPIP父设行	 돌o
设备注释	通用TCP/IP父设	:备
初始工作状态	1 - 启动	
最小采集周期(ms)	1000	
网络类型	1 - TCP	
服务器/客户设置	0 - 客户	
本地IP地址	192. 168. 2. 2	
本地端口号	0	
远程IP地址	192. 168. 2. 1	PLC IP地均

3.自带模拟量接口

模拟量输入起始寄存器地址:从 AIW0 开始,例如 HMI228 或 H7SR30 自带 4 路模拟 量输入,起始地址则是 AIW0、AIW2、AIW4、AIW6,无需组态,直接使用。

模拟量输入寄存器数据范围: HMIXXX 系列取值范围 0~32000, 对应 0~10V 或 0~20mA; HXSXXX 系列取值范围 0~27648, 对应 0~10V 或 0~20mA。

模拟量输出起始寄存器地址从 AQW0 开始,例如 HMI228 或 H7SR30 自带 2 路模拟 量输出,起始地址则是 AQW0、AQW2。

模拟量输出寄存器数据范围: HMIXXX 系列赋值范围 0~32000, 对应 0~10V 或 0~20mA; HXSXXX 系列赋值范围 0~27648, 对应输出 0~10V 和 0~20mA, HXSXXX 模拟量输出寄存器还可以超过范围赋值,最大上限 28200, 对应 20.4mA 和 10.2V。

模拟量滤波系数 (仅 HXSXXX 系列支持): 自带的模拟量输入通道可以设置滤波系数, 对于快速反应的模拟量,比如瞬间压力变化,可减少滤波系数。对于要求采集稳定,抗干扰 强,比如温度测量,可增大滤波系数。滤波系数保存在特殊寄存器 SMB1850~SMB1853。 取值范围 0~3。0 对应最小滤波,3 对应最长时间滤波。重启后默认是 2。每个寄存器对应 一个通道。举例: SR30XP 第三路模拟量输入,通过赋值 SMB1852 为 0~3 来实现不同滤 波程度。注意:寄存器掉电不保存,需要在程序中始终赋值。

连接器	端子定义
PLC 模 wo	AV0:模拟量输入通道1电压输入端。寄存器地址:AIW0
	AIO:模拟量输入通道1电流输入端。寄存器地址:AIWO
拟 (10)	M:模拟量输入通道公共端
	注: 其他模拟量输入定义以此类推
制	注意:每个通道模拟量输入支持电压或电流输入,通过接线区分,不
<u>л</u> .	能同时输入电压和电流。
PLC	QV0:模拟量输出通道1电压输出端。寄存器地址:AQW0
模 0\/0	QI0:模拟量输出通道1电流输出端。寄存器地址:AQW0
	M:模拟量输出通道公共端
	注: 其他模拟量输出定义以此类推
	注意:每个通道模拟量输出通道有3个端子组成,受同一个寄存器控
щ	制,电压和电流同时输出,根据需要接线。

4. 4-20mA 两线制、三线制变送器接线示意图



5.数字量输出内部示意图





晶体管输出 (可输出 24V+和断开 24V+)

继电器输出 (可接直流或交流)

6.扩展模块

6.1 一体机上自带的资源不够时,通过背后的扩展口实现扩展。

HMI22x 系列	工贝 200PLC 标准 模块或经济型模块	需要单独购买 200 扩展模 块延长线
H7Sxx 系列或	仅支持工贝 Smart	需要单独购买工贝 Smart
H10Sxx 系列	PLC 经济型模块	经济型扩展模块延长线

HMI22X 系列扩展模块的起始地址自动分配,可以在 S7 编程软件菜单栏点 PLC,点信息查看。 H7/10SXXX 系列扩展模块的起始地址需要在编程软件的系统块中组态,按组态好的起始地址 开始分配。因工贝 Smart 经济型型扩展模块型号更加丰富,如果遇到在组态表中没有的型号, 选择最接近的型号就行,比如扩展工贝 GM AM16,在组态表里选择 EM AM06 即可。

7.指示灯

类型	HMI22X 系列一体机	H7SXXX 系列一体机	H10SXXX 系列一体机
RUN	PLC 运行指示灯:绿色	PLC 运行指示灯:绿色	PLC 运行指示灯:绿色
STOP	PLC 停止指示灯:黄色	PLC 停止指示灯:黄色	PLC 停止指示灯:黄色
ERR	PLC 错误指示灯:黄色	PLC 错误指示灯:红色	PLC 错误指示灯:红色
P1	—	PLC 网络连接指示灯:绿色	PLC 网络连接指示灯:绿色
RT	_	外部网口连接指示灯:绿色	外部网口连接指示灯:绿色
P2	—	触摸屏网络连接指示灯:绿色	触摸屏网络连接指示灯:绿色
LINK	—	_	PLC 网口连接指示灯:绿色
RX/TX			PLC 网口通讯指示灯:黄色

注:1.HMI22x系列一体机和H7Sxxx系列一体机背面右下角内部可观察到PLC运行指示灯, 如下图注释 1。H7Sxxx系列一体机不仅有运行指示灯还有网口指示灯,网口上方的圆孔内 部可观察到网络指示灯,如下图。



2.H10Sxxx 系列一体机背面左测散热孔内部可观察到 PLC 指示灯,如下图注释 1。左下角 散热孔内可观察到网络指示灯,如下图注释 2。







www.jngbdz.com





9.常见问题

9.1 组态屏编程选择哪个型号? PLC 编程选择哪个型号?

系列	触摸屏软件	触摸屏型号	PLC 编程软件	PLC 型号
HMI22x	MCGS Pro	TPC7032Kt	老款 200 S7 V4.0	CPU226CN
H7Sxx	MCGS Pro	TPC7032Kt	新款 smart S7 V2.5 及以上	SR/T 10/20/30
H10Sxx	MCGS Pro	TPC1031Kt	新款 smart S7 V2.5 及以上	SR/T 10/20/30

`9.2 背后的网口是属于 PLC 的还是组态屏的? IP 地址是多少?

答: <u>HMI22X 系列一体机</u>: 网口仅属于触摸屏, 可下载触摸屏程序, 可与触摸屏通讯。组态屏默认 IP 是 200.200.200.190。

HXSXXX 系列一体机:内置交换机,网口可同时下载或通讯触摸屏和 PLC。组态屏默认 IP 是 192.168.2.2。

9.3 触摸屏如何修改 IP 地址?

断电重启时,连续点击屏幕可进入启动属性界面,点系统维护,点系统维护,点设置系统参数,点 IP 地址标签页,可进行修改。

9.4 背后的 USB 口都有什么作用?

答:属于组态屏接口,用 MCGS 软件制作 U 盘综合功能包,可以给组态屏下载程序。也可以插鼠标或者键盘。

9.6 HMI22X 系列一体机右下角有两个 485 通讯口,如何使用?

答:标号 C3 的 485 通讯口,属于组态屏部分,在组态屏编程时选择 COM3。 标号 P2 的 485 通讯口,属于 PLC 部分,默认 PPI 协议,波特率 9600,地址 2。也可以添 加库实现 modbus rtu 主从协议。在工贝官网一体机资料下载界面下载安装。

9.7 H7SXXX 系列一体机右上角/ H10SXXX 系列一体机右下角 485 通讯口,如何使用? 答:标号 HMI的 485 通讯口,属于组态屏部分,做通讯使用,在组态屏编程时选择 COM3。 标号 PLC 的 485 通讯口,属于 PLC 部分,使用时信号板位置要组态为 SB CM01,编程时 选择 PORT1。

9.8 HMI22X 系列一体机的组态屏有几种下载程序方法? PLC 有几种下载程序方法?

答:组态屏有两种下载方法:1.通过网口下载。2.通过 U 盘下载。PLC 程序可以通过 DB9 中的 PLC 通讯口下载,也可以通过右下角标注 "P2"的 485 口下载。

9.9 HXSXXX 系列一体机的组态屏有几种下载程序方法? PLC 有几种下载程序方法? 答:组态屏有两种下载方法:1.通过网口下载。2.通过 U 盘下载。可以通过网口下载,可以 通过 SD 卡下载。

9.10 HMI22x 系列一体机 PLC 编程时编程电缆使用什么样的?

答: HMI22X 系列一体机: 市面上所有的 PPI 编程电缆都支持, 插在 DB9 上即可。具体使用查看编程电缆说明书。

9.11HMI22X 系列一体机背后的运行开关是什么作用?

答:是 PLC 的运行开关,只能控制 PLC 的运行和停止。按下是停止。

9.12 一体机出厂自带的触摸屏默认程序在哪?

答: 工贝官网的资料下载里面, 注意只有 MCGS 的程序, PLC 使用空程序。

9.13 接线端子支持插拔吗?

答: 支持, 7 寸系列一体机端子可垂直拔出, 10 寸系列一体机端子可横向拔出,如下图。

9.14 组态屏贴膜是否可以修改?

答:量少不支持订制。可以自己联系 PVC 贴膜厂家定制,出厂自带贴膜尺寸如下:

注意:安装新贴膜前建议揭去出厂贴膜,用80度热风枪斜吹贴膜揭掉,可防止残留胶。

适用型号:HMI22X 系列,H7SXXX 系列

外形尺寸(长×宽×厚): 273×192×55mm 开孔尺寸(长×宽): 261×180 mm 适用型号: H10SXXX 系列